

Bedienungsanleitung

Feuertonne Ø 350, Ø 450 und Ø 550 mm



Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Fabrikat entschieden haben. Damit Sie lange Freude daran haben, bitten wir Sie, die vorliegende Anleitung für Einbau, und Wartung des Produkts zu beachten.

Vor Aufstellung und Gebrauch muss die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen und verstanden werden!

Diese Eigenschaften bleiben viele Jahre erhalten, sofern die Feuertonne sorgsam behandelt und gemäß unserer Betriebsanleitung betrieben und gewartet wird.

Bei einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder unsachgemäßer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung und / oder Haftung.

Überprüfen Sie vor der Aufstellung den Lieferumfang auf Vollständigkeit und mögliche Beschädigungen.



Achtung:

- Bewahren Sie Anzündhilfen und Brennstoffe stets sicher und verschlossen sowie unerreichbar für Kinder auf.
- Der Betrieb der Feuertonne darf nur von Erwachsenen erfolgen.
- Weisen Sie Kinder und Besucher vor offenem Feuer und den damit möglichen Gefahren der Verbrennung ausdrücklich hin.
- Betreiben Sie die Feuertonne nur unter stetige Aufsicht !
- Die Feuertonne ist nur für den Betrieb als dekorative Feuerstelle zugelassen.
- Diese Feuertonne darf nicht zum Heizen oder andere Zwecke genutzt werden.
- Die Feuertonne ist nicht für den Dauerbetrieb zugelassen.
- Die Feuertonne ist nur für die Nutzung im privaten Bereich zugelassen
- Benutzen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten z.B. Benzin zum Anzünden

Technische Angaben

Hersteller:

BEHNCKE GmbH München

Michael-Haslbeck-Straße 13

D-85640 Putzbrunn/München

Model	Ø 350 mm	Ø 450 mm	Ø 550 mm
Durchmesser äußere Schale	Ø 353 mm	Ø 458 mm	Ø 553 mm
Gesamthöhe	555 mm	790 mm	1015 mm

Auspacken und Aufstellen der Feuertonne

Achten Sie beim Auspacken auf mögliche scharfe Kanten. Ziehen Sie dazu geeignete Schutzhandschuhe an.

Nur auf Feuerfesten Untergrund aufstellen!



Achtung:

- Bei der Aufstellung dürfen sich keine brennbaren Gegenstände in der unmittelbaren Nähe befinden.
- Die Aufstellung darf nur im Freien erfolgen.
- Die Aufstellung der Feuertonne in geschlossenen Räumen oder teilgeschlossenen Räumen, sowie unterhalb eines Daches, Zeltens, Baum oder andere Überdachungen ist nicht zulässig – Brandgefahr.
- Die Aufstellung der Feuertonne muss in einem Abstand von mindestens 2 m zu anderen Brennbaren Objekten und Gegenständen erfolgen. Beachten Sie eventuellen Funkenflug und Richtung.
- Die Aufstellung der Feuertonne muss in einem windgeschützten Bereich erfolgen, so dass Flammen nicht zu anderen Objekten oder Personen gelangen können.
- Die Aufstellung darf nur auf vollständig waagrechttem und nicht brennbarem Untergrund aufgestellt werden.
- Achten Sie darauf dass die Feuertonne fest auf dem Untergrund steht und nicht kippen oder wackeln.
- Legen Sie die Abdeckung zum Erlöschen der Flamme griffbereit in die Nähe der Feuertonne.

Bedienung der Feuertonne

- Rauchen und anderes offenes Feuer beim Einfüllen des Brennstoffes und während des Anzündvorganges verboten.
- Das Einfüllen von Brennstoff in den Brennstoffbehälter darf nur erfolgen, wenn der Brennstoffbehälter kühl ist.
- Zu keiner Zeit Brennstoff in den warmen oder heißen Brennstoffbehälter einfüllen. Dies insbesondere nach vorangegangenem Brennvorgang.
- Während des Brennvorganges keinen Brennstoff oder andere brennbaren Flüssigkeiten oder Gegenstände in die Feuertonne geben – Verbrennungsgefahr.
- Verschließen Sie nach dem Einfüllen den Brennstoff sicher und unerreichbar für Kinder.
- Stellen Sie sicher, dass die mitgelieferte Abdeckung zum Erlöschen griffbereit in der Nähe der Feuertonne liegt.
- Verwenden Sie zum Anzünden Zündhölzer mit einer Länge so dass eine ausreichende Entfernung von der Hand zur entstehenden Flamme gegeben ist.
- Betreiben Sie die Feuertonne nur unter ständiger Aufsicht !
- Brennstoff nicht in die offene Flamme gießen
- Vorsicht heiße Oberfläche
- Keine brennbaren Gegenstände auf oder neben der Feuertonne abstellen

Erlöschen der Flamme



Achtung:

- Auch nach Erlöschen der Flamme nicht mit bloßen Händen anfassen – Verbrennungsgefahr.
- Zu keiner Zeit Brennstoff in den warmen oder heißen Brennstoffbehälter einfüllen. Dies insbesondere nach vorangegangenem Brennvorgang.
- Entsorgen Sie den Brennstoff entsprechend den Angaben des Herstellers / Lieferant des Brennstoffes gemäß den sicherheitstechnischen Vorgaben.

Pflege und Reinigung

Die Feuertonne besteht aus einem hochwertigen Edelstahl. Aufgrund des Brennvorganges sowie äußeren Einflüssen z.B. durch Witterung bilden sich mit der Zeit Korrosionen. Das Anlaufen oder Korrosion haben keinen Einfluss auf die Gebrauchsfähigkeit des Gerätes und stellen keine Qualitätsmängel dar.

Reinigen Sie die Feuertonne regelmäßig mit einem geeigneten Edelstahlreinigungsmittel.

Zubehör

- Edelstahl Reiniger – Art.-Nr. 007-101
- Anzünder – Art.-Nr. 007-102
- Sack Holz – Art.-Nr. 007-106
- Grillrost Feuertonne d550 – Art.-Nr. 001-501
- Grillrost Feuertonne d450 – Art.-Nr. 001-502
- Grillrost Feuertonne d350 – Art.-Nr. 001-503

Fire-Stuff UG
Am Bleichacker 5
79183 Waldkirch
kontakt@fire-stuff.de
www.fire-stuff.de

