

Bedienungsanleitung

Feuerschale Style 650 mm und 800 mm



Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Fabrikat entschieden haben. Damit Sie lange Freude daran haben, bitten wir Sie, die vorliegende Anleitung für Einbau, und Wartung des Produkts zu beachten.

Vor Aufstellung und Gebrauch muss die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen und verstanden werden!

Diese Eigenschaften bleiben viele Jahre erhalten, sofern die Feuerschale sorgsam behandelt und gemäß unserer Betriebsanleitung betrieben und gewartet wird.

Bei einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder unsachgemäßer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung und / oder Haftung.

Überprüfen Sie vor der Aufstellung den Lieferumfang auf Vollständigkeit und mögliche Beschädigungen.



Achtung:

- Bewahren Sie Anzündhilfen und Brennstoffe stets sicher und verschlossen sowie unerreichbar für Kinder auf.
- Der Betrieb der Feuerschale darf nur von Erwachsenen erfolgen.
- Weisen Sie Kinder und Besucher vor offenem Feuer und den damit möglichen Gefahren der Verbrennung ausdrücklich hin.
- Betreiben Sie die Feuerschale nur unter stetige Aufsicht!
- Die Feuerschale ist nur für den Betrieb als dekorative Feuerstelle zugelassen.
- Die Feuerschale darf nicht zum Heizen oder andere Zwecke genutzt werden.
- Die Feuerschale ist nicht für den Dauerbetrieb zugelassen.
- Die Feuerschale ist nur für die Nutzung im privaten Bereich zugelassen
- Benutzen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten z.B. Benzin zum Anzünden

Technische Angaben

Hersteller:

BEHNCKE GmbH München

Michael-Haslbeck-Straße 13

D-85640 Putzbrunn/München

Model	650 mm	800 mm
Äußere Abmessung	690 x 672 mm	808 x 782 mm
Gesamthöhe	294 mm	344 mm

Auspacken und Aufstellen von der Feuerschale

Achten Sie beim Auspacken auf mögliche scharfe Kanten. Ziehen Sie dazu geeignete Schutzhandschuhe an.



Folgen Sie die untenstehenden Schritte zum Aufbau der Feuerschale.



Achtung:

Nur auf Feuerfesten Untergrund aufstellen!

- Bei der Aufstellung dürfen sich keine brennbaren Gegenstände in der unmittelbaren Nähe befinden.
- Die Aufstellung darf nur im Freien erfolgen.
- Die Aufstellung der Feuerschale in geschlossenen Räumen oder teilgeschlossenen Räumen, sowie unterhalb eines Daches, Zeltens, Baum oder andere Überdachungen ist nicht zulässig – Brandgefahr.
- Die Aufstellung der Feuerschale muss in einem Abstand von mindestens 2 m zu anderen Brennbaren Objekten und Gegenständen erfolgen. Beachten Sie eventuellen Funkenflug und Richtung.
- Die Aufstellung der Feuerschale muss in einem windgeschützten Bereich erfolgen, so dass Flammen nicht zu anderen Objekten oder Personen gelangen können.
- Die Aufstellung darf nur auf vollständig waagrecht und nicht brennbarem Untergrund aufgestellt werden.
- Achten Sie darauf dass die Feuerschale fest auf dem Untergrund steht und nicht kippt oder wackelt.



Erlöschen der Flamme



Achtung:

- Auch nach Erlöschen der Flamme sind alle Oberflächen noch sehr heiß.
- Nicht mit bloßen Händen anfassen – Verbrennungsgefahr.

Pflege und Reinigung

Die Feuerschale besteht aus einem hochwertigen Edelstahl. Aufgrund des Brennvorganges sowie äußeren Einflüssen z.B. durch Witterung bilden sich mit der Zeit Korrosionen. Das Anlaufen oder Korrosion haben keinen Einfluss auf die Gebrauchsfähigkeit des Gerätes und stellen keine Qualitätsmängel dar.

Reinigen Sie die Feuerschale regelmäßig mit einem geeigneten Edelstahlreinigungsmittel.

Zubehör

- Edelstahl Reiniger – Art.-Nr. 007-101
- Anzünder – Art.-Nr. 007-102
- Sack Holz – Art.-Nr. 007-106

Fire-Stuff UG
Am Bleichacker 5
79183 Waldkirch
kontakt@fire-stuff.de
www.fire-stuff.de

